

Speciallægeklinik for Kosmetisk Behandling

COPENHAGEN
FILERS | THOMAS KJÆR UHLIG
KOSMETISK
SPECIALLÆGE

VEJLEDNING HOME CARE DERMAROLLER®


Rens huden grundigt.

Rul med Home Care Dermaroller® på ét hudområde ad gangen. F.eks. panden først, så en kind af gangen, derefter hage/overlæbe og til sidst hals og bryst.

Du må ikke anvende "tryk" på rullen. Bevægelser med let hånd er tilstrækkeligt for at nålene penetrerer huden og du opnår optimal virkning.

Hvert hudparti deles op i små stjerneformationer, så hvert hudområde rulles ca. 5 gange i 4 retninger:

- 5 gange vandret
- 5 gange lodret
- 5 gange diagonalt højre
- 5 gange diagonalt venstre



Det er vigtigt, at du løfter rullen hver gang du skifter retning, for at undgå ridser.

RULLEN SKAL RENSES EFTER HVER ANVENDELSE

- Skyl Home Care Dermaroller® i varmt vand (ikke kogende) under vandhanen.
- Ryst rullen et par gange for at fjerne overskydende vand.
- Spray 2–3 gange på rullen med Roller Cleaner.

Det er væsentligt, at du ikke anvender andre industrielle renevæsker, da disse kan være aggressive overfor stål og give rustdannelse, hvilket forårsager skader på rullen i form af bøjede eller mindre skarpe nåle. Brug derfor kun Roller Cleaner fra Dermaroller®.

HER KAN DU RULLE

Home Care Dermaroller® kan anvendes til at rulle på ansigt, hals og bryst. Nålenes holdbarhed afhænger af størrelse på området, der rulles.

Ved rulning af ansigt 2-3 gange ugentligt holder nålene ca. 9 måneder – rulles ansigt, hals og bryst holder nålene ca. 6-7 måneder. Husk at sløve nåle skader huden.

OPTIMER DIT RESULTAT

Suppler gerne med MASK-hyaluronsyre-maske fra Dermaroller®.

Vigtigt: Home Care Dermaroller® må IKKE anvendes på irriteret eller inficeret hud, ved svampeinfektioner eller aktiv acne.



Dermaroller